


FOR COMBI-PERSONAL



## ■ IMPORTANT PARTS / แนะนำส่วนประกอบที่สำคัญ



## ■ TO CHANGE THE SECRET CODE / การตั้งรหัสใหม่

1. THE PRESET FACTORY CODE IS 0-0-0-0. TO CHANGE THE SECRET CODE, ROTATE THE KNOB TO OPEN POSITION.  
รหัสที่ตั้งจากโรงงานคือ 0-0-0-0  
ให้หมุนมือจับไปที่ตำแหน่งเปิดเพื่อตั้งรหัสใหม่
2. SLIDE THE FUNCTION SWAP BUTTON TO CODE RESET.  
เลื่อนปุ่มตั้งการทำงานไปที่ตำแหน่งการตั้งรหัสใหม่
3. THE NEW SECRET CODE CAN BE RESET, E.G. 1-1-1-1.  
ตั้งรหัสใหม่ที่ต้องการโดยหมุนวงล้อตัวเลขที่ลํารหัส เช่น 1-1-1-1
4. ROTATE THE KNOB TO CLOSE POSITION.  
หมุนมือจับไปที่ตำแหน่งปิด
5. SLIDE THE FUNCTION SWAP BUTTON TO PERSONAL.  
เลื่อนปุ่มตั้งการทำงานกลับไปที่ตำแหน่งการทำงานแบบส่วนบุคคล
6. ROTATE THE KNOB BACK TO OPEN POSITION TO COMPLETE THE PROCESS.  
หมุนมือจับกลับไปที่ตำแหน่งเปิดอีกครั้ง  
แล้วลําบากการตั้งรหัสใหม่

FOR STEP 2 & 5 REMOVE THE CAM SHOULD IT OBSTRUCT THE FUNCTION SWAP BUTTON.  
ในขั้นตอนที่ 2 และ 5 ให้ถอดลํอกออกหากก่ออุปสรรคกับปุ่มตั้งการทำงาน

## ■ TO LOCK / เมื่อต้องการล็อก




1. TURN THE DIALS TO THE SET CODE, E.G. 1-1-1-1 AND ROTATE THE KNOB TO CLOSE POSITION.  
หมุนวงล้อตัวเลขให้ตรงรหัสที่ตั้งไว้ เช่น 1-1-1-1  
และหมุนมือจับไปที่ตำแหน่งปิด

2. TURN THE DIALS TO ANY NUMBER, E.G. 2-2-2-2 FOR LOCKING.  
หมุนวงล้อตัวเลขให้เป็นรหัสอื่น เช่น 2-2-2-2 เพื่อล็อก

## ■ TO UNLOCK / เมื่อต้องการปลดล็อก



1. TURN THE DIALS TO THE PREVIOUSLY SET SECRET CODE, E.G. 1-1-1-1.  
หมุนวงล้อตัวเลขให้ตรงรหัสที่ตั้งไว้ เช่น 1-1-1-1



2. ROTATE THE KNOB TO OPEN POSITION.  
หมุนมือจับไปที่ตำแหน่งเปิด

## ■ TO RECOVER THE SECRET CODE WHEN THE LOCK IS IN CLOSE POSITION การรักษาเมื่อกุญแจอยู่ในตำแหน่งปิด



1. INSERT THE KEY INTO THE KNOB AND TURN TO OPEN POSITION DIRECTION UNTIL STOP.  
ใช้ดอกกุญแจไข้ปุกตามทิศทาง ตำแหน่งเปิดจนสุดแล้วเลี้ยวค้างไว้



2. TURN EACH OF THE DIALS UNTIL IT CANNOT MOVE (ALL FOUR DIALS) TO RECOVER THE FORGOTTEN SECRET CODE.  
เลื่อนหาตัวเลขไปจนกว่าจะไม่สามารถเลื่อนได้อีก ทำจนครบทั้ง 4 รหัส จะได้รหัสเดิมคืนมา



3. TURN THE KEY TO CLOSE POSITION DIRECTION UNTIL STOP AND PULL THE KEY OUT. THE LOCK CAN NOW BE USED NORMALLY.  
หมุนดอกกุญแจไปตามทิศทาง ตำแหน่งปิดจนสุด แล้วถอดดอกกุญแจออก กุญแจสามารถใช้งานได้ตามปกติ

## ■ TO RECOVER THE SECRET CODE WHEN THE LOCK IS IN OPEN POSITION การรักษาเมื่อกุญแจอยู่ในตำแหน่งเปิด



1. INSERT THE SPECIAL TOOL PROVIDED WITH THE LOCK INTO THE RECOVERY TOOL SOCKET AND HOLD IT IN POSITION.  
ใช้เครื่องมือพิเศษที่ติดมากับชุดกุญแจเลี่ยบในช่องรักษาสูญเสียแล้วปักลงค้างไว้



2. TURN EACH OF THE DIALS UNTIL IT CANNOT MOVE (ALL FOUR DIALS) TO RECOVER THE FORGOTTEN SECRET CODE.  
เลื่อนหาตัวเลขไปจนกว่าจะไม่สามารถเลื่อนได้อีก ทำจนครบทั้ง 4 รหัส จะได้รหัสเดิมคืนมา



3. PULL THE SPECIAL TOOL OUT OF THE SOCKET. THE LOCK CAN NOW BE USED NORMALLY.  
ดึงเครื่องมือพิเศษออกจนหมดแล้วปักลงค้างไว้ กุญแจสามารถใช้งานได้ตามปกติ